



## Typ 3

### Anlegen von Einwegschutzbekleidung

Gezeigtes Zubehör nur beispielhaft

Video zum Anlegen  
[uvex-safety.com/de/overalls](https://uvex-safety.com/de/overalls)



1. Größe und Normen checken



2. Aufschütteln und auf Beschädigungen prüfen



3. Socken über Hose ziehen



4. Im Sitzen in Beine des Overalls steigen



5. Gummistiefel anziehen, Overallbeine über Gummistiefel ziehen



6. Hinstellen und in Arme schlupfen



7. Overall bis zur Brust schließen



8. Atemschutzmaske und Schutzbrille aufsetzen. Anschließend Kapuze überziehen



9. Overall komplett schließen



10. Papier an Klebblende lösen



11. Overall glattziehen und Lasche verkleben



12. Fingerschleife anziehen



13. Handschuhe anziehen



14. Tapen Übergang Handschuh-Overall. Enden Tape einschlagen, für besseres Lösen beim Ausziehen



15. Tapen Übergang Stiefel



16. Vertapen Blende Overall



17. Tapen Übergänge Maske, Brille



18. Streckbewegung und Beweglichkeit im Overall testen



# uvex



## Type 3

### Ablegen von Einwegschutzbekleidung

Gezeigtes Zubehör nur beispielhaft

Video zum Ablegen  
[uvex-safety.com/de/overalls](https://uvex-safety.com/de/overalls)



1. Tape lösen (Blende, Kapuze, Stiefel). Handschuhe am Overall befestigt lassen



2. Klebelasche an Blende lösen und Reißverschluss komplett öffnen



3. Kapuze nach hinten ziehen und dabei auf links drehen (auf Höhe der Ohren anfassen)



4. Ausziehen des Ärmels, dabei den Anzug auf links drehen



5. Gleichzeitig mit dem Ärmel, den Handschuh auf links gedreht ausziehen



6. Anzug in die Kniekehlen ziehen und hinsetzen. Beine des Overalls und Schuhe gleichzeitig ausziehen



7. Brille und Maske abnehmen



8. Nicht wiederverwenden! Overall auf links drehen und zusammen mit Maske entsorgen



1.001.491/04.2020/1/14 Printed in Germany  
©2020 — UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH



protecting people

[uvex-safety.de](https://uvex-safety.de)