



uvex high-fit duro active

TR İşitme koruyucu için otoplastiklere yönelik kullanıcı bilgileri

DIN EN352-2:2020 ve DIN EN 352-7:2020 uyarınca uvex high-fit duro active işitme koruyucusuna dair teknik veriler

uvex high-fit duro active								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gürültü Azaltma / dB	21,5	25,3	25,2	27,1	27,0	31,6	38,9	41,9
SD / dB	7,3	8,6	7,2	6,3	6,3	4,1	5,1	5,7
APV / dB	14,2	16,7	18,0	20,8	20,7	27,5	33,8	36,2

Ölçüt seviyesi (H): 112 dB (A)

Ölçüt seviyesi (M): 106 dB (A)

Ölçüt seviyesi (L): 103 dB (A)

high-fit duro active (digital hearing protection otoplastics)				
	SNR	H	M	L
Attenuation / dB	30,1	31,5	27,3	25,8
SD / dB	4,2	2,8	5	6
APV / dB	26	29	22	20

uvex high-fit duro active

Otoplastikleri doğru şekilde yerleştirme

Kişisel uvex high-fit duro active işitme koruyucunuz şu şekilde etiketlenmiştir:

Sağ kulak için otoplastik: **R**

Sol kulak için otoplastik: **L**



1. Daima sağ kulağa takacağınız uvex otoplastikle başlayın. Bu otoplastiği işaret ve baş parmağınızın arasında tutun.
2. Otoplastiğin tıkaç kısmını kulak kanalına yerleştirin. Kulak kepeğine rahatça oturana kadar otoplastiği yavaşça döndürerek ilerletin. Bazı durumlarda kulak memesinin hafifçe çekilmesi takma işlemini kolaylaştırabilir. Otoplastiğin dış kısmının üst kulak kıvrımında yerine sabitlendiğinden emin olun.

Lütfen dikkat:

En iyi korumayı sağlamak için otoplastikler doğru şekilde yerleştirilmeli ve sürekli olarak takılmalıdır. Otoplastikleri gürültülü ortamlarda kısa süreliğine bile çıkarmak işitme duyunuza kalıcı zarar verebilir.

Hasarlı olmadığından ve tamamen işlevsel olduğundan emin olmak için otoplastiklerinizi düzenli olarak kontrol edin. Kullanıcılar, otoplastiklerinin kontrolünü ve bakımını düzenli olarak yapmalıdır.

Uygun şekilde kullanıldığında bu KKD, tehlikeli veya zararlı gürültü seviyelerine karşı koruma sağlar.

Otoplastiklerin doğru şekilde saklanması ve temizlenmesi

Otoplastikleri aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın

- Otoplastikleri düşürmeyin veya aşırı darbelere maruz bırakmayın.
- Otoplastikleri kullanmadığınızda daima teslimatta verilen kutuda saklayın.
- uvex otoplastiklerinizi düzenli olarak temizleyin. Bunun için özel olarak geliştirilmiş temizlik bezlerimizi kullanmanızı öneririz. Otoplastikler bir fırça yardımıyla zarar görmeden temizlenebilir
- Bu ürün üzerinde belirli kimyasal maddelerin kullanılması hasara neden olabilir. Üreticiden daha fazla bilgi isteyebilirsiniz.
- Entegre filtre sistemini düzenli olarak değiştirin. Filtre, en geç amplifikasyon özelliği tamamen çalışamaz hale geldiğinde değiştirilmelidir.

Otoplastikler hem temiz, kuru bir yerde saklanıyor hem de saklama ve bakım talimatlarına uyuluyorsa ürünün üretim tarihinden itibaren depolama ömrü beş yıl, kullanım ömrü de üç yıldır. Üretim tarihi kutunun arkasında bulunur.

Taşıma ve saklama için önerilen sıcaklık aralığı 0-35°C'dir.

Otoplastikleri 55°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklamayın.

Doğru kullanım

Otoplastikler kulak kanalına takılır ve zararlı gürültü seviyelerine karşı koruma sağlar (doğru şekilde ayarlanıp takılmaları halinde). Tüm diğer kullanım şekilleri uygunsuz kullanım olarak kabul edilir ve dolayısıyla yasaktır!

Daha fazla bilgi/sertifika/onay

Yukarıdaki önerilere uyulmazsa uvex otoplastiklerinizin koruyucu etkisi ciddi şekilde zarar görebilir. uvex bu durumda herhangi bir hasardan sorumlu tutulamaz.

uvex high-fit duro active otoplastikler sipariş bazlı üretilmiştir ve gerektiğinde yeniden kullanılabilir.

Onay/temel özellikler

uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Almanya; işbu belgeyle belirtilen otoplastik işitme koruyucu modellerinin EN 352-2:2020 ve EN 252-7:2020 hükümlerine uygun olarak ve 2016/425 numaralı AB Yönetmeliği uyarınca test edildiğini ve onaylandığını beyan eder. Onay (modül B) ve yıllık muayene (modül D) PZT GmbH tarafından gerçekleştirilir.

CE Uygunluk Beyanına şu adresten ulaşılabilir:

www.uvex-safety.com/ce

Ürün numarası irsaliyede veya ürün kataloğunda bulunabilir.

Aşağıdaki işitme koruyucu otoplastikleri test eden ve onaylayan kurum:

 1974	PZT GmbH Bismarckstrasse 264 B 26389 Wilhelmshaven, Germany Avrupa'da onaylanmış kuruluş, kimlik numarası: 1974
--	--

Kullanım

- uvex high-fit duro active otoplastikler, modele bağlı olarak ses seviyesi kontrolü (VC) VE bir program düğmesiyle donatılmış olabilir
- Ses seviyesi kontrolüne sahip modeller için otoplastiklerin engelleyebileceği ses seviyesi, mevcut duruma göre istediğiniz miktarda ayarlanabilir.
- Bir odyolog, program düğmesini kullanarak çeşitli işitme programları ayarlayabilir. Böylece otoplastikler, kişisel işitme eşliğinize göre ayarlanabilir.
- Bazı modellerde t bobini vardır. Bu da otoplastiklerin teknik birimlere (telefon, radyo vb.) bağlanmasını sağlar.

Pilden güç beslemesi

- Otoplastikler, değiştirilebilir ZL312 pillerle çalışır.
- Pil ömrü 120 saattir (ZL312).
- Pil uyarı sesi duyulduğunda pili değiştirin.
- Mümkün olan en uzun pil ömrünü sağlamak için kullandıktan sonra otoplastiklerdeki pil kapağını açın.

- Hemen kullanmaya başlamayacaksınız pillerin üzerindeki etiketi çıkarmayın.
- Pilleri lütfen uygun şekilde bertaraf edin. Pilleri asla evsel atıklarla birlikte atmayın.

EN 352-7:2020'ye göre uyarılar

Bu işitme koruyucu kulak tıkaçları, gürültü seviyesine göre ayarlanabilen bir ses yalıtım cihazıyla donatılmıştır. Kullanıcı, kullanımdan önce otoplastiklerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir. Bozulma veya arıza meydana gelirse kullanıcı, üreticinin bakım ve pil değişimiyle ilgili önerilerine uymalıdır.

UYARI!

Cihazın performansı, pilin kullanım ömrü boyunca azalabilir. Otoplastiklerdeki piller (ZL312), aralıksız kullanımda 120 saat boyunca gerekli performansı sunabilir.

UYARI!

Bu otoplastiklere entegre edilmiş ayarlanabilir ses yalıtım anahtarının çıkış seviyesi günlük sınırları aşabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Str. 152
90766 Fürth
GERMANY

